

Abaque : l'efficacité des échangeurs à courants croisés (1 fluide brassé)

NUT	C _{MIN} / C _{MAX} = C BRASSE / C NON BRASSE							
	0,00	0,25	4,00	0,50	2,00	0,75	1,33	1,00
0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,25	0,221	0,215	0,213	0,209	0,209	0,204	0,204	0,198
0,50	0,393	0,375	0,375	0,358	0,357	0,341	0,341	0,325
0,75	0,528	0,495	0,494	0,465	0,463	0,463	0,435	0,410
1,00	0,632	0,587	0,585	0,545	0,542	0,505	0,503	0,469
1,25	0,713	0,658	0,654	0,605	0,600	0,556	0,552	0,510
1,50	0,777	0,714	0,706	0,652	0,644	0,594	0,589	0,540
1,75	0,826	0,758	0,747	0,689	0,677	0,623	0,616	0,562
2,00	0,865	0,793	0,778	0,715	0,702	0,645	0,636	0,579
2,50	0,918	0,844	0,820	0,760	0,736	0,677	0,663	0,601
3,00	0,950	0,879	0,846	0,789	0,756	0,697	0,679	0,613
3,50	0,970	0,903	0,861	0,808	0,768	0,710	0,689	0,621
4,00	0,982	0,920	0,870	0,823	0,776	0,718	0,695	0,625
4,50	0,989	0,933	0,876	0,834	0,780	0,724	0,698	0,628
5,00	0,993	0,942	0,880	0,841	0,783	0,728	0,700	0,630
∞	1,000	0,982	0,885	0,861	0,787	0,736	0,703	0,632

